


平面圖

Floor Plan




安泰國際中心 EW International Tower

NOT TO SCALE, FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

圖中所有數據比例，一概只作參考之用

平面圖

Floor Plan




安泰國際中心 EW International Tower

NOT TO SCALE, FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

圖中所有數據比例，一概只作參考之用

平面圖

Floor Plan



3rd ~ 30th Floor Plan



安泰國際中心 EW International Tower

NOT TO SCALE, FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

圖中所有數據比例，一概只作參考之用


平面圖

Floor Plan

3RD-30TH FLOOR PLAN 三樓至三十樓平面圖



ROOF FLOOR PLAN
天台平面圖



安泰國際中心 EW International Tower




NOT TO SCALE, FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

圖中所有數據比例，一概只作參考之用

平面圖

Floor Plan

Ground Floor Plan



安泰國際中心 EW International Tower


NOT TO SCALE, FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

圖中所有數據比例，一概只作參考之用



平面圖

Floor Plan



安泰國際中心 EW International Tower

NOT TO SCALE, FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

圖中所有數據比例，一概只作參考之用



外觀圖

Building Outlook



安泰國際中心 EW International Tower

NOT TO SCALE, FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY

圖中所有數據比例，一概只作參考之用